



HF064

OBS! VÄGGUTFÖRANDET KRÄVER EXTRA OMSORG, LÄS MER PÅ HEMSIDAN.

VERTIKALSNIITT

- ① FÖNSTERKARM
- ② DREVNING, PLASTAD TYP MOT INSIDA VÄGG RESP. OPLASTAD MOT UTSIDA VÄGG
- ③ BOTTNINGSLIST
- ④ FOGMASSA ED
- ⑥ SMYGLIST
- ⑦ FÖNSTERBÄNK
- ⑧ LUFTKANAL
- ⑨ DROPPBLECK
- ⑩ SIDBLECK
- ⑪ FÖNSTERBLECK
- ⑫ TRÄKIL, CEMENTBRUKS-AVJÄMNING EL.DYL.
- ⑮ TEGEL
- ⑯ LUFTSPALT
- ⑰ INSEKTSNÄT
- ⑱ VINDSKYDD
- ⑳ ISOLERING
- ㉑ REGLER
- ㉒ PLATSGJUTEN BETONG

REGLAR KAN UTFÖRAS AV TRÄ ALT. STÅLPLÅT